

Инструкция № 16а

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК
ГБОУ НШ «Гармония»

Л.М. Каткасова
«01» ноября 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ГБОУ НШ «Гармония»

В.И. Шишкина
«01» ноября 2022г.

«СОГЛАСОВАНО»

Специалист по охране труда

Е.С. Степанова
«01» ноября 2022г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с электромясорубкой

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с электромясорубкой допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:

- травмирование рук при работе без специальных толкателей;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика.

1.3. При работе с электромясорубкой используется специальная одежда: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак, а также средства индивидуальной защиты: диэлектрический коврик.

1.4. После окончания работы с электромясорубкой тщательно вымыть руки с мылом.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак, убедиться в наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика.

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу электромясорубки защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

2.3. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путем кратковременного ее включения.

2.4. Подготовить к обработке на электромясорубке продукты.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.

3.2. Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в приемную камеру не крупными кусками.

3.3. Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку электромясорубки руками, для этой цели использовать специальные толкатели.

3.4. Не перегружать приемную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для обработки небольшими порциями.

3.5.Перед обработкой на электромясорубке мяса, проверить отсутствие в нем костей.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При возникновении неисправности в работе электромясорубки, а также нарушении защитного заземления ее корпуса, работу прекратить и выключить электромясорубку. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2.При коротком замыкании и загорании электрооборудования электромясорубки, немедленно отключить ее от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1.Выключить электромясорубку, удалить из нее остатки продуктов и промыть горячей водой.

5.2.Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкциями ознакомлен(а):

<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>дата ознакомления</i>
<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>дата ознакомления</i>
<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>дата ознакомления</i>
<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>дата ознакомления</i>
<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>дата ознакомления</i>
<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>дата ознакомления</i>
<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>дата ознакомления</i>
<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>дата ознакомления</i>